Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-obrotowy-bezpieczny-pewag-wlh-os-offshore-p-492.html



Hak obrotowy bezpieczny pewag WLH-OS Offshore

Producent	**Pewag**

Opis produktu

Hak obrotowy bezpieczny pewag WLH-OS — najważniejsze informacje

PEWAG OFFSHORE
Klasa 8 WLH-OS

DOR SF5
12,5–15 t DOR SF4: 16–19 t

BLOKADA
Samoczynna Bez obrotu pod obciążeniem

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

OSPRZĘT DO ZASTOSOWAŃ OFFSHORE

Automatyczne zamknięcie i osłonięta blokada.

WLH-OS ma zagłębiony mechanizm blokady chroniący przed przypadkowym otwarciem. Zintegrowany ogranicznik korpusu zmniejsza ryzyko przycięcia dłoni podczas otwierania, a odstęp między obrotnicą i mechanizmem ułatwia obsługę.

Hak można ustawić obrotowo przed podnoszeniem. Nie wolno obracać go pod obciążeniem. Powłoka CPT, czyli cynkowanie termodyfuzyjne, uzupełniona powłoką proszkową zapewnia ochronę przed korozją.

Producent wskazuje zatwierdzenie typu DNV-ST-0378/0377 (TAS00004F8). Znaczniki zużycia ułatwiają kontrolę. Zespół blokady jest dostępny jako część zamienna; wymianę i ocenę sprawności wykonuje osoba kompetentna zgodnie z instrukcją.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Zdjęcie i tabela doboru WLH-OS

Sprawdź wykonanie offshore, geometrię połączeń oraz nośność wynikającą z dokumentacji kompletnego układu.



Drugie ujęcie pewag WLH-OS. Wymiary tabeli zachowują oznaczenia producenta.

ZASADA UŻYTKOWANIA

Nie obracać pod obciążeniem.

Obrotnica służy do ustawienia haka bez obciążenia. Mechanizm zabezpiecza przed otwarciem obciążonego haka. Nie obciążaj noska ani boków; ładunek musi spoczywać w siodle.

DOBÓR ZESTAWU

pewag WLH-OS Offshore — wykonania i parametry

Typ	DOR SF5 [t]	DOR SF4 [t]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	w [mm]	w1 [mm]	d [mm]	g [mm]	b [mm]	s maks. [mm]	Masa [kg/szt.]
WLH-OS 19/20 SWIVEL S. H. G8	12,5	16	394	62	50	80	86	36	70	193	2	14,3
WLH-OS 22 SWIVEL S. H. G8	15	19	430	65	58	80	80	36	81	214	2	17

DOR w tonach. SF5 i SF4 to odrębne współczynniki bezpieczeństwa — stosuj wartość właściwą dla wymagań zastosowania. Wymiary w mm, masa w kg/szt. Źródło: karta producenta pewag WLH-OS ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz hak obrotowy WLH-OS do układu.

Prześlij obciążenie, geometrię połączeń i wymagania dokumentacyjne dla zastosowania offshore.

01

Wykonanie i obciążenie

Wybierz rozmiar oraz właściwy współczynnik SF. Nie wybieraj wyższego DOR SF4, jeśli zastosowanie wymaga SF5. Sprawdź ucho, gardziel i swobodne osadzenie ładunku w siodle haka.

02

Warunki eksploatacji

Sprawdź właściwe zatwierdzenie typu, środowisko i dopuszczalne warunki konkretnego haka. Nie przenoś automatycznie zakresów temperatur ani ograniczeń innych modeli offshore na WLH-OS.

03

Montaż i dokumentacja

Weryfikuj oznaczenie offshore, zgodność elementów i dokumentację konkretnego układu. Nie spawaj, nie prostuj ani nie zmieniaj obróbki powierzchniowej osprzętu na własną rękę.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją właściwego WLH-OS. Producent wskazuje DNV-ST-0378/0377 i zatwierdzenie typu TAS00004F8. Dokumentacja musi odpowiadać rozmiarowi haka, współczynnikowi bezpieczeństwa i zastosowaniu.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta WLH-OS i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed każdym użyciem sprawdź oznaczenia, zużycie, odkształcenia i ślady korozji. Kontrolę kompletnego układu przeprowadza osoba kompetentna według właściwej instrukcji, z zapisaniem wyników. Częstotliwość kontroli dobiera się do intensywności pracy i środowiska.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O WLH-OS

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak obrotowy WLH-OS?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy WLH-OS może obracać się z podwieszonym ładunkiem?

Nie. Obrotnica służy do ustawienia haka przed obciążeniem. Producent zabrania obrotu pod obciążeniem.

Dlaczego tabela zawiera dwa DOR?

Producent podaje oddzielne wartości dla współczynników bezpieczeństwa SF5 i SF4. Właściwą kolumnę wybiera się według wymagań zastosowania i dokumentacji konkretnego wyrobu.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model, ilość, obciążenie, temperaturę, zastosowanie offshore i wymagane świadectwa. Dołącz rysunek połączeń lub dokumentację układu.