Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 04:16
Link do produktu: https://www.cecho.pl/podnosnik-zebatkowy-pewag-no-10-10a-p-523.html

Podnośnik zębatkowy pewag No. 10 / 10a

Producent	**Pewag**

Opis produktu

Podnośnik pewag No. 10 — najważniejsze informacje

PEWAG
No. 10 Ręczny mechanizm zębatkowy

ZAKRES NOMINALNY
1,5–10 t Według wybranego wykonania

WYKONANIA
Korba / korba zapadkowa Dobór do stanowiska

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

RĘCZNY MECHANIZM ZĘBATKOWY

Podnoszenie, opuszczanie i rozpieranie w warsztacie.

Ręczny podnośnik zębatkowy pewag No. 10 służy do podnoszenia, opuszczania, podtrzymywania i rozpierania ładunków. Głowica oraz dolna łapa pozwalają dopasować miejsce przyłożenia siły do konstrukcji maszyny lub elementu.

Seria obejmuje cztery udźwigi od 1,5 do 10 t. Wysokość urządzenia wynosi 725 mm, a skok 350 mm dla 1,5 i 3 t oraz 300 mm dla 5 i 10 t.

No. 10 ma korbę bezpieczeństwa, a No. 10a korbę bezpieczeństwa z funkcją zapadkową. Wybór korby zależy od miejsca na ruch rękojeści i organizacji pracy.

Zobacz wciągniki i podnośniki →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Zdjęcie i tabela doboru No. 10

Porównaj udźwig, skok oraz wymiary potrzebne do prawidłowego ustawienia urządzenia. Dostępność konkretnego wykonania potwierdzamy przy zapytaniu.

Oryginalne zdjęcie pewag. Pokazuje konstrukcję przykładowego wykonania tej rodziny.

DOBÓR DO STANOWISKA

Podparcie i przestrzeń robocza.

Wysokość dolnej łapy dla wykonań 3 i 5 t należy potwierdzić w rysunku zamawianego urządzenia. Nie zakładaj, że wszystkie warianty mają tę samą wysokość wsunięcia.

PARAMETRY URZĄDZENIA

pewag No. 10 — wykonania katalogowe i parametry

Typ	Udźwig na głowicy i łapie [t]	Wysokość urządzenia [mm]	Skok [mm]	Łapa w najniższym położeniu [mm]	Masa [kg/szt.]
No. 10 · 1,5 t	1,5	725	350	70	12
No. 10a · 1,5 t	1,5	725	350	70	12
No. 10 · 3 t	3	725	350	—	20
No. 10a · 3 t	3	725	350	—	20
No. 10 · 5 t	5	725	300	—	24
No. 10a · 5 t	5	725	300	—	24
No. 10 · 10 t	10	725	300	90	42
No. 10a · 10 t	10	725	300	90	42

Wartości nominalne podano w tonach zgodnie z katalogiem pewag, wymiary w mm, masę w kg/szt. Znak — oznacza brak opublikowanej wartości dla danego wykonania. Litera a oznacza korbę bezpieczeństwa z funkcją zapadkową. Źródło: karta producenta pewag No. 10 ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz No. 10 do konkretnej operacji.

Podaj obciążenie, miejsce podparcia, wysokość wsunięcia, potrzebny skok i dostęp do korby.

01

Obciążenie

Ustal maksymalne obciążenie przypadające na pojedyncze urządzenie i wymagany kierunek działania. Przy kilku podnośnikach uwzględnij nierówny rozkład obciążenia.

02

Geometria i skok

Sprawdź wysokość wsunięcia, miejsce na ustawienie urządzenia, pełny ruch elementów i dostęp do rękojeści. Konstrukcja oraz podłoże muszą zapewniać właściwą nośność i stateczność.

03

Wykonanie i obsługa

Wybierz korbę odpowiednią do miejsca pracy. Montaż, obsługę i kontrolę prowadź według instrukcji dostarczonego wykonania; nie przekraczaj parametrów z jego oznaczenia.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog podnośników zębatkowych pewag ↗ zawiera rodziny, parametry i części zamienne. Do eksploatacji potrzebna jest instrukcja właściwego urządzenia; katalog jej nie zastępuje.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta No. 10 i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed użyciem sprawdź listwę zębatą, obudowę, korbę, miejsca podparcia oraz oznaczenia. Uszkodzone urządzenie wyłącz z pracy. Części i sposób naprawy dobieraj według wykonania oraz dokumentacji producenta.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O No. 10

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje podnośnik No. 10?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czym różnią się No. 10 i No. 10a?

Wykonanie a ma korbę bezpieczeństwa z funkcją zapadkową. Udźwig i skok należy odczytać z wiersza wybranego rozmiaru.

Czy udźwig dotyczy również łapy?

Tak, tabela producenta określa udźwig na głowicy i łapie. Warunkiem jest prawidłowe podparcie i praca zgodna z instrukcją.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj obciążenie, miejsce podparcia, wysokość wsunięcia, potrzebny skok i dostęp do korby.