

Dane aktualne na dzień: 26-09-2026 01:12

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/podnosnik-zebatkowy-scienny-pewag-no-26-26a-p-529.html>

Podnośnik zębatkowy ścienny pewag No. 26 / 26a

Producent

Pewag

Opis produktu

Podnośnik pewag No. 26 — najważniejsze informacje

PEWAG**No. 26** Ręczny mechanizm zębatkowy**ZAKRES NOMINALNY****1,5–3 t** Według wybranego wykonania**WYKONANIA****Korba / korba zapadkowa** Dobór do stanowiska**WSPARCIE CECHO****Dystrybucja i dobór** [Kontakt z technikiem →](#)

RĘCZNY MECHANIZM ZĘBĄTKOWY

Montaż do konstrukcji i obsługa pokryw.

Ścienny podnośnik zębatkowy pewag No. 26 ma uchwyty umożliwiające przykręcenie obudowy do konstrukcji. Producent wskazuje zastosowania przy podnoszeniu pokryw w budowie szklarni i zbiorników.

Tabela obejmuje udźwigi 1,5 i 3 t oraz skoki 500, 700 i 900 mm. Skok na jeden obrót korby wynosi odpowiednio 14 lub 8 mm. Modele 5–10 t oraz inne długości listwy i rozstawy mocowania są dostępne na indywidualne zapytanie.

No. 26 ma korbę bezpieczeństwa, a No. 26a korbę bezpieczeństwa z funkcją zapadkową. Mocowanie oraz konstrukcja wsporcza muszą przenieść wszystkie siły robocze.

[Zobacz wciągники i podnośniki →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Zdjęcie i tabela doboru No. 26

Porównaj udźwig, skok oraz wymiary potrzebne do prawidłowego ustawienia urządzenia. Dostępność konkretnego wykonania potwierdzamy przy zapytaniu.



Oryginalne zdjęcie pewag. Pokazuje konstrukcję przykładowego wykonania tej rodziny.

DOBÓR DO STANOWISKA

Podparcie i przestrzeń robocza.

Projekt mocowania wymaga rysunku ofertowego, doboru elementów złącznych i sprawdzenia konstrukcji. Przestrzeń przed urządzeniem musi umożliwiać bezpieczną obsługę korby.

PARAMETRY URZĄDZENIA

pewag No. 26 — wykonania katalogowe i parametry

Typ	Udźwig [t]	Przekrój listwy [mm]	Skok [mm]	Skok/obrot korbki [mm]	Uchwyty montażowe [mm]	Rozstaw otworów [mm]	Ściana-przednia krawędź rękojeści [mm]	Masa [kg/szt.]
No. 26 · 1,5 t / 500	1,5	35 × 25	500	14	13	100 × 225	140	12
No. 26a · 1,5 t / 500	1,5	35 × 25	500	14	13	100 × 225	140	12
No. 26 · 1,5 t / 700	1,5	35 × 25	700	14	13	100 × 225	140	12
No. 26a · 1,5 t / 700	1,5	35 × 25	700	14	13	100 × 225	140	12
No. 26 · 1,5 t / 900	1,5	35 × 25	900	14	13	100 × 225	140	12
No. 26a · 1,5 t / 900	1,5	35 × 25	900	14	13	100 × 225	140	12
No. 26 · 3 t / 500	3	45 × 30	500	8	13	110 × 330	160	21
No. 26a · 3 t / 500	3	45 × 30	500	8	13	110 × 330	160	21
No. 26 · 3 t / 700	3	45 × 30	700	8	13	110 × 330	160	21
No. 26a · 3 t / 700	3	45 × 30	700	8	13	110 × 330	160	21
No. 26 · 3 t / 900	3	45 × 30	900	8	13	110 × 330	160	21
No. 26a · 3 t / 900	3	45 × 30	900	8	13	110 × 330	160	21

Wartości nominalne podano w tonach zgodnie z katalogiem pewag, wymiary w mm, masę w kg/szt. Znak — oznacza brak opublikowanej wartości dla danego wykonania. Litera a oznacza korbę bezpieczeństwa z funkcją zapadkową. Źródło: [karta producenta pewag No. 26](#) ↗.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz No. 26 do konkretnej operacji.

Podaj udźwig, skok, położenie montażu, materiał konstrukcji i wymagany rozstaw mocowania.

01

Obciążenie

Ustal maksymalne obciążenie przypadające na pojedyncze urządzenie i wymagany kierunek działania. Przy kilku podnośnikach uwzględnij nierówny rozkład obciążenia.

02

Geometria i skok

Sprawdź wysokość wsunięcia, miejsce na ustawienie urządzenia, pełny ruch elementów i dostęp do rękojeści. Konstrukcja oraz podłoże muszą zapewniać właściwą nośność i stateczność.

03

Wykonanie i obsługa

Wybierz korbę odpowiednią do miejsca pracy. Montaż, obsługę i kontrolę prowadź według instrukcji dostarczonego wykonania; nie przekraczaj parametrów z jego oznaczenia.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

[Katalog podnośników zębatkowych pewag ↗](#) zawiera rodziny, parametry i części zamienne. Do eksploatacji potrzebna jest instrukcja właściwego urządzenia; katalog jej nie zastępuje.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

[Karta No. 26 i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed użyciem sprawdź listwę zębatą, obudowę, korbę, miejsca podparcia oraz oznaczenia. Uszkodzone urządzenie wyłącz z pracy. Części i sposób naprawy dobieraj według wykonania oraz dokumentacji producenta.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy [+48 692 943 742](tel:+48692943742) dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O No. 26

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje podnośnik No. 26?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy dostępny jest większy udźwig?

Producent podaje wykonania 5–10 t na zapytanie. Nie należy przypisywać im wymiarów standardowych modeli 1,5 i 3 t.

Czy można zmienić rozstaw mocowania?

Takie wykonanie specjalne można uzgodnić na podstawie rysunku i parametrów zastosowania.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj udźwig, skok, położenie montażu, materiał konstrukcji i wymagany rozstaw mocowania.

