Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/trawersa-przestawna-eco-p-301.html



Trawersa przestawna ECO

Opis produktu

TRAWERSY PEWAG · DOBÓR TECHNICZNY CECHO

Trawersa przestawna ECO — dobór do transportu długich ładunków

Trawersa przestawna ECO pewag służy do transportu długich ładunków z możliwością dopasowania położenia dolnych punktów podwieszenia. Wariant dobieramy do masy, geometrii ładunku i wymaganych ustawień roboczych.

Potrzebujesz belki do konkretnego elementu lub do kilku powtarzalnych zadań? Prześlij rysunek, masę i wymiary ładunku. Pomożemy wskazać wariant oraz dane potrzebne do przygotowania oferty.

Najważniejsze cechy

- Przestawne dolne punkty podwieszenia; rozstaw otworów pokazano na rysunku i w tabeli.
- 16 pozycji w tabeli parametrów: udźwig, długość, wymiary charakterystyczne i masa.
- Znakowanie obejmuje znak CE, dopuszczalne obciążenie robocze i rozmiar.
- Deklaracja zgodności oraz świadectwo jakości 2.1.

KONSTRUKCJA
ECO przestawna Dobór ustawień podwieszenia

DOR WARIANTÓW
1 000–10 000 kg Wartości zależne od wykonania

OZNAKOWANIE
Znak CE DOR i rozmiar produktu

DOKUMENTACJA
Deklaracja zgodności Świadectwo jakości 2.1

DOBÓR DLA FIRM
Konsultacja techniczna Ładunek, rozstaw i urządzenie

WSPARCIE W EKSPLOATACJI
Serwis i przeglądy Kontakt z technikiem CECHO

OD ŁADUNKU DO WŁAŚCIWEGO WYKONANIA

Jak dobrać trawersę ECO?

01

Masa i geometria ładunku

Podaj masę, gabaryty i położenie środka ciężkości. Zaznacz punkty zaczepienia. Jeśli ładunek ma pracować w pochyleniu,

opisz wymagany układ, aby technik mógł ocenić dobór.

02

Wymagane ustawienia

Określ potrzebne pozycje dolnych punktów oraz masę ładunku dla każdego ustawienia. Rysunek pokazuje oznaczenia k i n x k; tabela podaje je osobno dla poszczególnych długości.

03

Urządzenie i osprzęt


Prześlij dane haka urządzenia podnoszącego, oznaczenia współpracujących zawiesi oraz dostępną wysokość. Dołącz zdjęcia stanowiska, jeśli występują ograniczenia przestrzeni.

DOR dotyczy konkretnego wykonania i dopuszczonego układu pracy.

Parametry z różnych wierszy nie tworzą jednego wariantu. Przy doborze korzystaj z całego wiersza tabeli, oznakowania i dokumentacji egzemplarza. Zakres przestawiania i dopuszczalne ustawienia należy potwierdzić dla wybranego wykonania.

DOKUMENTACJA KONSTRUKCJI

Zdjęcie i rysunek wymiarowy



Oznaczenia wymiarów odpowiadają kolumnom poniższej tabeli.

Ilustracja pomaga rozpoznać budowę, a rysunek służy do odczytu wymiarów. Szczegóły wyposażenia oraz konfigurację zamówienia potwierdzamy dla wybranego wariantu.

PARAMETRY POSZCZEGÓLNYCH WYKONAŃ

Tabela parametrów technicznych

, aby zobaczyć wszystkie wymiary i masę.

Trawersa przestawna ECO — DOR, wymiary i masa wariantów

DOR [kg]	Długość l [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	h [mm]	k [mm]	n x k	Masa [kg/szt.]
1,000	1,000	1,100	120	115	55	39	498	100	4 x 100	46
1,000	2,000	2,100	120	115	55	39	498	100	9 x 100	72
1,000	3,000	3,100	120	115	55	39	498	100	14 x 100	99
1,000	4,000	4,100	120	115	55	39	498	100	19 x 100	125
2,000	2,000	2,100	120	115	55	39	498	100	9 x 100	72
2,000	3,000	3,100	120	115	55	39	498	100	14 x 100	99
2,000	4,000	4,100	135	150	75	39	558	100	19 x 100	154
3,000	2,000	2,100	125	150	75	39	558	100	9 x 100	78
3,000	3,000	3,100	135	150	75	39	558	100	14 x 100	121
3,000	4,000	4,100	155	185	88	53	741	100	19 x 100	202
5,000	2,000	2,100	135	150	75	39	558	100	9 x 100	93
5,000	3,000	3,100	155	185	88	53	741	100	14 x 100	170

DOR [kg]	Długość l [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	h [mm]	k [mm]	n x k	Masa [kg/szt.]
5,000	4,000	4,100	175	185	88	53	741	100	19 x 100	274
10,000	2,000	2,100	180	270	120	53	866	100	9 x 100	174
10,000	3,000	3,100	200	270	120	53	866	100	14 x 100	297
10,000	4,000	4,100	200	270	120	533	866	100	19 x 100	372

DOR — dopuszczalne obciążenie robocze. Zachowano oznaczenia i zapis liczb z dotychczasowej tabeli katalogowej; przecinek w wartościach takich jak 1,000 oznacza separator tysięcy.

DOKUMENTACJA

Identyfikacja i dokumenty

Dotychczasowa karta ECO wskazuje znakowanie CE, dopuszczalne obciążenie robocze i rozmiar. Dokumentacja obejmuje:

- deklarację zgodności,
- świadectwo jakości 2.1.

Przy zapytaniu o konkretne wykonanie podaj jego DOR i długość. Przy konsultacji posiadanego egzemplarza dołącz zdjęcie oznakowania oraz dostępne dokumenty.

Znak CE Deklaracja zgodności Świadectwo 2.1

SERWIS I PRZEGLĄDY

Wsparcie podczas eksploatacji

Chcesz ustalić zakres kontroli trawersu, skonsultować stan haków lub dopasowanie zawiesi? Skontaktuj się z technikiem CECHO.

Przygotuj zdjęcia urządzenia, oznakowanie i opis warunków pracy. Na tej podstawie ustalimy potrzebne informacje oraz dalszy zakres czynności.

+48 692 943 742
dskwarek@cecho.pl

PYTANIA PRZED OFERTĄ

Najczęstsze pytania o ECO

Czy ta karta przedstawia jedną trawersę o stałym udźwigu?

Nie. Tabela zawiera 16 wykonań o różnych kombinacjach DOR, długości, wymiarów i masy. Przy zapytaniu wskaż potrzebny wariant albo przekaż dane ładunku do doboru.

Co trzeba wysłać, aby otrzymać ofertę?

Podaj masę i wymiary ładunku, rozstaw punktów podnoszenia, położenie środka ciężkości oraz dane urządzenia i zawiesi. Dla wersji przestawnej zaznacz potrzebne ustawienia punktów. Rysunek lub zdjęcie ułatwi rozmowę z technikiem.

Czy można wykorzystać posiadane zawiesia?

Taką możliwość trzeba potwierdzić po sprawdzeniu ich parametrów, wymiarów zakończeń, stanu i układu pracy. Wyślij oznaczenia oraz fotografie osprzętu, który ma współpracować z trawersą.

OFERTA DLA TWOJEJ FIRMY

Dobierzmy trawersę ECO do zadania

Wyślij rysunek lub zdjęcie ładunku. Omówimy wymagane parametry i przygotujemy ofertę właściwego wykonania. Jeśli nie masz kompletu danych, zacznij od rozmowy z technikiem.

Zapytaj o dobór i wycenę ECO +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl