Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:31
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zlaczka-pasowa-cmw-p-336.html



Złączka pasowa CMW

Numer katalogowy	**ZCZK-336**

Opis produktu

Ten model w sklepie firmowym CECHO Wybierz właściwy rozmiar i wykonanie. Sprawdź cenę oraz dostępność.

Zobacz warianty i ceny ↗
Sklep CECHO · nowa karta

Złączka CMW — najważniejsze informacje

KLASA 8
Złączka pasowa Połączenie osprzętu i pasa

DOR W TABELI
1,12–12,5 t Sześć wykonań CMW

DANE KATALOGOWE
EN 1677-1 Zgodność całego połączenia

WSPARCIE CECHO
Dobór i serwis Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Połączenie dopasowane do pasa i elementu zawiesia.

CMW łączy część przeznaczoną do współpracy z pasem z górnym przyłączem osprzętu. Dobór wymaga sprawdzenia obu stron połączenia.

Szerokość i sposób ułożenia pasa powinny odpowiadać geometrii złączki. Należy wykluczyć skręcenie, ściskanie oraz oparcie tekstyliów na ostrych lub uszkodzonych powierzchniach.

Kody CMW 112–CMW 1250 oznaczają wykonania o różnym DOR i wymiarach. O nośności gotowego zawiesia decyduje cały układ.

DANE KATALOGOWE CECHO

Zdjęcie i tabela doboru CMW

Sześć wykonań CMW. Symbole D, A, K i W zachowano z tabeli katalogowej; ich interpretację potwierdzamy przy doborze.



CMW — właściwe zdjęcie złączki pasowej. Rysunek z oznaczeniami wymiarów dla wybranego wykonania potwierdzamy przy doborze.

ZGODNOŚĆ POŁĄCZENIA

Sprawdź obie strony złączki.

Potrzebne są dane pasa, przyłączanego osprzętu i pełne oznaczenie złączki. Fotografia nie służy do wyznaczania wymiarów.

PARAMETRY TECHNICZNE

CMW — wykonania i dane katalogowe

Kod	Rozmiar	DOR [t]	D [mm]	A [mm]	K [mm]	W [mm]	Masa [kg/szt.]
CMW 112	6	1,12	7	15	56	40	0,2
CMW 200	7/8	2	9,5	20	63,7	40	0,3
CMW 315	10	3,15	11	24	83	39	0,68
CMW 530	13	5,3	16,5	28	93,7	55	1,47
CMW 800	16	8	19,8	34,5	120	65,5	2,3
CMW 1250	18/20	12,5	23	41	138	80	3,3

DOR / WLL w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. Tabela przedstawia wykonania katalogowe; dostępność i zgodność konkretnego elementu potwierdzamy przy doborze. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz CMW do pasa i osprzętu.

Dobór obejmuje element oraz cały układ zawiesia: połączenia, kąty i sposób obciążenia.

01

DOR i konfiguracja

Podaj DOR kompletnego zawiesia, liczbę cięgien i kąty pracy. Wybierz wykonanie CMW odpowiednie dla całego układu.

02

Pas i przyłącze

Przekaż szerokość i grubość pasa oraz wymiary współpracującego osprzętu. Potwierdź wymiary D, A, K i W dla konkretnego kodu.

03

Montaż i kontrola

Montaż oraz zabezpieczenie połączenia wykonuj zgodnie z instrukcją. Po złożeniu sprawdź swobodę ułożenia pasa i stan powierzchni kontaktowych.

DOKUMENTACJA I MONTAŻ

Instrukcja właściwa dla elementu.

Dane katalogowe CMW wskazują EN 1677-1. Przy zapytaniu potwierdzamy instrukcję, kompletność złączki i rysunek wymiarowy właściwego wykonania.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontrola obejmuje korpus, elementy połączenia i powierzchnie stykające się z pasem. Uszkodzenie złączki lub tekstyliów wymaga wycofania układu do oceny.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O CMW

Co sprawdzić przed doborem?

Czy rozmiar CMW określa szerokość pasa?

Nie należy utożsamiać tych wartości. Rozmiar, szerokość pasa i wymiary złączki sprawdza się osobno.

Czy CMW pasuje do każdego pasa o odpowiednim DOR?

Oprócz DOR trzeba potwierdzić geometrię, szerokość, grubość i sposób ułożenia pasa.

Gdzie potwierdzić oznaczenia wymiarów?

Przy doborze CECHO potwierdza rysunek i oznaczenia D, A, K oraz W dla konkretnego wykonania CMW.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj kod CMW, DOR zawiesia, szerokość i grubość pasa oraz dane współpracującego osprzętu. Dołącz zdjęcie połączenia.