

Dane aktualne na dzień: 13-10-2026 14:39

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/lancuch-zawiesiowy-cecho-klasa-10-p-539.html>

Łańcuch zawiesiowy CECHO klasy 10

Numer katalogowy

G10

Opis produktu

CECHO · AKCESORIA ZAWIESIOWE · KLASA 10

Łańcuch zawiesiowy CECHO klasy 10

Łańcuch klasy 10 jest podstawą ciągną zawiesia do podnoszenia ładunków. Dostępne średnice 6-22 mm pozwalają dobrać element do obciążenia oraz współpracujących haków, złączek i ogni. Niebieska powłoka chroni powierzchnię, a stal stopowa jest hartowana i odpuszczana.

[Zobacz warianty i ceny w sklepie ↗](#)

Znasz już właściwy wariant? Kup w firmowym sklepie CECHO. Potrzebujesz doboru? [Napisz do CECHO](#).

Zakres DOR elementu **1,4-19 t**Dobór **6-22 mm**Zastosowanie **Do budowy zawiesi**

DANE DO DOBORU

Wymiary i warianty

Łańcuch zawiesiowy CECHO klasy 10 — parametry wariantów

Średnica nominalna [mm]	Podziałka [mm]	Szerokość zewnętrzna [mm]	DOR [t]	Siła próbna [kN]	Minimalna siła zrywająca [kN]	Masa [kg/m]
6	18	22,2	1,4	35,3	56,5	0,8
8	24	29,6	2,5	62,8	101	1,4
10	30	37,0	4	98,1	157	2,2
13	39	48,1	6,7	166	265	3,8
16	48	59,2	10	251	402	5,7
18	54	66,6	12,5	318	509	7,3
20	60	74,0	16	393	628	9
22	66	81,4	19	475	760	10,9

, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

DOR podano w tonach. Wymiary i masy dotyczą danego wariantu. Nośność kompletnego zawiesia zależy również od jego konfiguracji, kątów pracy oraz pozostałych komponentów.

PRAWIDŁOWA KONFIGURACJA

Jak dobrać łańcuch?

Dobór obejmuje średnicę, długość, liczbę cięgien, kąty pracy i zakończenia. Tabela podaje DOR pojedynczego łańcucha; nie zastępuje tabeli nośności kompletnego zawiesia. Wszystkie komponenty muszą być zgodne z wybranym systemem G10.

Dane do zapytania

Prześlij symbol, rozmiar, wymagane DOR, liczbę sztuk oraz zdjęcie lub rysunek współpracujących elementów. Opisz warunki pracy i ograniczenia miejsca przy połączeniu.

Kontrola przed użyciem

Sprawdź oznaczenia, kompletność, pęknięcia, odkształcenia, zużycie i korozję. Uszkodzonego elementu nie używaj. Montaż, eksploatację i kontrole prowadź zgodnie z instrukcją właściwego wyrobu.

Dokumentacja i dobór

Dobierając część do istniejącego układu, sprawdź jej identyfikację i dokumentację. Sama klasa wytrzymałości lub kolor nie potwierdzają zgodności wszystkich połączeń.

biuro@cecho.pl
+48 33 825 04 84

Wsparcie techniczne i serwis

Potrzebujesz oceny zużycia albo pomocy przy wymianie elementu? Prześlij oznaczenia i zdjęcia całego układu.

Dariusz Skwarek
dskwarek@cecho.pl
+48 692 943 742

PRAKTYCZNE PYTANIA

Najczęściej zadawane pytania

Czy DOR w tabeli jest nośnością zawiesia czterocięgnowego?

Nie. Jest parametrem łańcucha danej średnicy. DOR zawiesia ustala się dla jego konstrukcji, kątów pracy i wszystkich elementów.

Gdzie sprawdzić ceny i dostępne opcje?

W firmowym sklepie **CECHO** wybierzesz wariant i sprawdzisz aktualną ofertę. Dla nietypowej konfiguracji skontaktuj się z naszym zespołem.

Dobierz część do swojego zastosowania

Porównaj parametry w tabeli lub prześlij wymagania do CECHO.

[Zobacz warianty i ceny w sklepie ↗](#)

[Zobacz pozostałe elementy kategorii →](#)

CECHO Sp. z o.o. · ul. Wyzwolenia 76, 43-300 Bielsko-Biała
Dobór i oferta: biuro@cecho.pl · +48 33 825 04 84