

Dane aktualne na dzień: 26-09-2026 01:16

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/mechanizm-zebatkowy-do-zabudowy-pewag-no-13-13a-p-528.html>

Mechanizm zębatkowy do zabudowy pewag No. 13 / 13a

Producent

Pewag

Opis produktu

Mechanizm zębatkowy pewag No. 13 — najważniejsze informacje

PEWAG**No. 13** Ręczny mechanizm zębatkowy**ZAKRES NOMINALNY****1,5-10 t** Według wybranego wykonania**WYKONANIA****Korba / korba zapadkowa** Dobór do stanowiska**WSPARCIE CECHO****Dystrybucja i dobór** [Kontakt z technikiem →](#)**RĘCZNY MECHANIZM ZĘBĄTKOWY**

Ręczny mechanizm do pchania i ciągnięcia.

Uniwersalny mechanizm zębatkowy pewag No. 13 jest dostarczany bez powłoki malarskiej do zabudowy w konstrukcji. W zależności od kierunku montażu może służyć do pchania lub ciągnięcia.

Standardowe wykonania mają udźwigi nominalne 1,5-10 t oraz skok 300 lub 350 mm. Producent dopuszcza wykonania specjalne o skoku od 100 do 3000 mm i dostosowanie obudowy do zastosowania; parametry takiej wersji uzgadnia się osobno.

No. 13 ma korbę bezpieczeństwa, a No. 13a wersję z funkcją zapadkową. Projekt zabudowy musi zapewnić właściwe przeniesienie sił i prowadzenie ruchu.

[Zobacz wciągники i podnośniki →](#)**DANE TECHNICZNE PEWAG**

Zdjęcie i tabela doboru No. 13

Porównaj udźwig, skok oraz wymiary potrzebne do prawidłowego ustawienia urządzenia. Dostępność konkretnego wykonania potwierdzamy przy zapytaniu.



Oryginalne zdjęcie pewag. Pokazuje konstrukcję przykładowego wykonania tej rodziny.

DOBÓR DO STANOWISKA

Podparcie i przestrzeń robocza.

To mechanizm do zabudowy. Kierunek działania, podparcie, mocowanie i wymagania kompletnej maszyny trzeba uwzględnić na etapie projektu.

PARAMETRY URZĄDZENIA

pewag No. 13 — wykonania katalogowe i parametry

Typ	Udźwig nominalny [t]	Wysokość [mm]	Skok [mm]	Masa [kg/szt.]
No. 13 · 1,5 t	1,5	675	350	12
No. 13a · 1,5 t	1,5	675	350	12
No. 13 · 3 t	3	675	350	20
No. 13a · 3 t	3	675	350	20
No. 13 · 5 t	5	675	300	24
No. 13a · 5 t	5	675	300	24
No. 13 · 10 t	10	675	300	42
No. 13a · 10 t	10	675	300	42

Wartości nominalne podano w tonach zgodnie z katalogiem pewag, wymiary w mm, masę w kg/szt. Znak — oznacza brak opublikowanej wartości dla danego wykonania. Litera a oznacza korbę bezpieczeństwa z funkcją zapadkową. Źródło: [karta producenta pewag No. 13 ↗](#).

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz No. 13 do konkretnej operacji.

Prześlij kierunek i wartość obciążenia, potrzebny skok, rysunek zabudowy i warunki środowiskowe.

01

Obciążenie

Ustal maksymalne obciążenie przypadające na pojedyncze urządzenie i wymagany kierunek działania. Przy kilku podnośnikach uwzględnij nierówny rozkład obciążenia.

02

Geometria i skok

Sprawdź wysokość wsunięcia, miejsce na ustawienie urządzenia, pełny ruch elementów i dostęp do rękojeści. Konstrukcja oraz

podłoże muszą zapewniać właściwą nośność i stateczność.

03

Wykonanie i obsługa

Wybierz korbę odpowiednią do miejsca pracy. Montaż, obsługę i kontrolę prowadź według instrukcji dostarczonego wykonania; nie przekraczaj parametrów z jego oznaczenia.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

[Katalog podnośników zębatkowych pewag ↗](#) zawiera rodziny, parametry i części zamienne. Do eksploatacji potrzebna jest instrukcja właściwego urządzenia; katalog jej nie zastępuje.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

[Karta No. 13 i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed użyciem sprawdź listwę zębatą, obudowę, korbę, miejsca podparcia oraz oznaczenia. Uszkodzone urządzenie wyłącz z pracy. Części i sposób naprawy dobieraj według wykonania oraz dokumentacji producenta.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy [+48 692 943 742](tel:+48692943742) dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O No. 13

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje mechanizm zębatkowy No. 13?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy można zamówić inny skok?

Producent oferuje na zapytanie wykonania o skoku 100–3000 mm oraz dopasowanie obudowy. Udźwig i wymiary takiego wykonania wymagają osobnego potwierdzenia.

Czy urządzenie jest malowane?

Standardowy mechanizm No. 13 producent opisuje jako niepomalowany. Warunki ochrony antykorozyjnej należy ustalić dla zabudowy.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij kierunek i wartość obciążenia, potrzebny skok, rysunek zabudowy i warunki środowiskowe.