Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 06:30
Link do produktu: https://www.cecho.pl/pas-mocujacy-do-lawet-z-oslona-gumowa-p-383.html

Pas mocujący do lawet z osłoną gumową



Numer katalogowy	**PASM-383**

Opis produktu

Pas mocujący do lawet z osłoną gumową — najważniejsze informacje

ZDOLNOŚĆ MOCOWANIA
LC 2000 daN Parametr całego zestawu

SIŁA NAPIĘCIA
STF 400 daN Napinacz grzechotkowy

CZĘŚĆ DŁUGA
Osłona gumowa Taśma 50 mm

DOBÓR CECHO
Pod koło i lawetę Pomoc w doborze →

MOCOWANIE POJAZDU NA LAWECIE

Opasanie opony taśmą z osłoną gumową.

Pas do lawet z osłoną gumową służy do mocowania pojazdu przez opasanie opony. Gumowa osłona jest nasunięta na część długą. Stanowi element tego wykonania pasa; przy doborze trzeba uwzględnić jej ułożenie na oponie oraz przebieg taśmy między punktami kotwiącymi.

Standardowa długość całkowita wynosi **2,7 m** : 0,3 m części krótkiej z napinaczem i 2,4 m części długiej. Taśma jest wykonana z impregnowanego poliestru. Ocynkowane elementy stalowe obejmują napinacz i haki profilowe dwupalczaste. Inne zakończenia lub długość można uzgodnić przy zamówieniu.

W porównaniu z wersją z kostkami ten pas ma **ciągłą osłonę gumową** na odcinku taśmy. Wybór wykonania wynika z koła, platformy i metody mocowania. Osłona nie zastępuje kontroli stanu taśmy, punktów kotwiących ani prawidłowego napięcia.

DANE KATALOGOWE CECHO

Budowa zestawu i parametry mocowania

Parametry dotyczą kompletnego pasa z napinaczem. Przy zamówieniu innej długości podaj długość całkowitą zestawu.



Osłona gumowa jest nasunięta na długą część pasa. Osobna część krótka zawiera napinacz grzechotkowy i hak.

WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE

Dopasowanie do platformy.

Inne długości i zakończenia uzgadniamy przed wykonaniem. Hak powinien pasować do punktu mocowania; sam wymiar taśmy nie przesądza o zgodności zestawu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Pas do lawet z osłoną gumową — standard 2,7 m

Wykonanie	Taśma (mm)	LC (daN)	STF (daN)	Krótka (m)	Długa (m)	Razem (m)
Z osłoną gumową	50	2000	400	0,3	2,4	2,7

Siły LC i STF w daN; szerokość w mm; długości w m. LC nie oznacza masy przewożonego samochodu. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dopasować pas z osłoną gumową?

Przygotuj dane koła i punktów kotwiących — nie tylko masę auta.

01

Opona i osłona

Podaj rozmiar opony i sprawdź miejsce ułożenia osłony. Taśma oraz osłona powinny leżeć zgodnie z instrukcją, bez skręceń i kontaktu z ostrymi elementami. Osłona gumowa do opony nie jest uniwersalną ochroną przed przecięciem taśmy.

02

Długość kompletu

Zmierz wymagany przebieg pasa od punktu mocowania przez koło do drugiego punktu. Długość 2,7 m obejmuje obie części, a nie samą długą taśmę. Dla innej geometrii uzgodnij długość przed zamówieniem.

03

Zakończenia i układ mocowania

Dopasuj haki do zaczepów lub otworów platformy. Liczbę i rozmieszczenie pasów ustal według instrukcji pojazdu i lawety oraz planu zabezpieczenia. Samo LC nie określa dopuszczalnej masy auta.

UŻYTKOWANIE I DOKUMENTACJA

Przed pierwszym mocowaniem.

Stosuj instrukcję użytkowania pasa oraz zalecenia producentów pojazdu i platformy. Oznakowanie i parametry odnoszą się do PN-EN 12195-2. Nie przedłużaj rączki napinacza i nie używaj pasa do podnoszenia.

Przy zamówieniu ustalimy wymagane dokumenty i potwierdzimy parametry dobranego wykonania.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Sprawdź stan taśmy również w miejscach osłoniętych gumą, zgodnie z instrukcją kontroli pasa. Skontroluj szwy, osłonę, haki, napinacz i czytelność etykiet. Nie używaj pasa z przecięciami, uszkodzonymi szwami lub niesprawnym mechanizmem.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Czym różni się ten pas od wersji z kostkami?

Na długiej taśmie znajduje się ciągła osłona gumowa zamiast oddzielnych kostek. To dwa odmienne wykonania do opasania opony; dobór zależy od koła i systemu mocowania na platformie.

Jaka jest długość części krótkiej i długiej?

W standardzie część krótka ma 0,3 m, a część długa 2,4 m. Razem daje to 2,7 m całkowitej długości pasa.

Czy osłona gumowa chroni przed każdą ostrą krawędzią?

Nie należy tego zakładać. Ten wariant służy do opasania opony. Kontakt z ostrą krawędzią wymaga ochrony odpowiedniej do konkretnego miejsca i warunków pracy.

Czy pas pasuje do każdej lawety?

Trzeba sprawdzić zakończenia, rozstaw i nośność punktów kotwiących, rozmiar koła oraz potrzebną długość. Prześlij te dane do CECHO przed wyborem kompletu.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Rozmiar opon, rodzaj i masa pojazdu, zdjęcia platformy oraz punktów kotwiących, długość kompletu, zakończenia i liczba sztuk.