

Dane aktualne na dzień: 26-09-2026 05:21

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/podnosnik-do-bebnow-kablowych-pewag-no-19-19a-p-522.html>

Podnośnik do bębnow kablowych pewag No. 19 / 19a

Producent

Pewag

Opis produktu

Podnośnik pewag No. 19 — najważniejsze informacje

PEWAG

No. 19 Ręczny mechanizm zębatkowy

ZAKRES NOMINALNY

1,5-10 t Według wybranego wykonania

WYKONANIA

Korba / korba zapadkowa Dobór do stanowiska

WSPARCIE CECHO

Dystrybucja i dobór [Kontakt z technikiem →](#)

RĘCZNY MECHANIZM ZĘBATKOWY

Dobór do średnicy bębna i wysokości jego osi.

Podnośniki pewag No. 19 opracowano do podnoszenia bębnow kablowych. Wersja 1,5 t ma trzy przyspawane łapy, a wykonania 3-10 t obrotowy górny wspornik z zabezpieczeniem oraz regulowany boczny zaczep z zabezpieczeniem.

Dla rozmiarów 3-10 t tabela podaje zakres średnic bębnow od 700 do 3000 mm, zależnie od wykonania. Nie należy przenosić tych zakresów na wersję 1,5 t, dla której producent podaje wysokości trzech podpór.

No. 19 ma korbę bezpieczeństwa, a No. 19a korbę bezpieczeństwa z funkcją zapadkową. Układ podparcia bębna i obciążenie przypadające na każdy podnośnik wymagają indywidualnego doboru.

[Zobacz wciągarki i podnośniki →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Zdjęcie i tabela doboru No. 19

Porównaj udźwig, skok oraz wymiary potrzebne do prawidłowego ustawienia urządzenia. Dostępność konkretnego wykonania potwierdzamy przy zapytaniu.



Oryginalne zdjęcie pewag. Pokazuje konstrukcję przykładowego wykonania tej rodziny.

DOBÓR DO STANOWISKA

Podparcie i przestrzeń robocza.

Dobierz cały układ podparcia: oba końce osi, obciążenia na podporach, średnicę bębna i stateczność. Udźwig podnośnika nie jest automatycznie dopuszczalną masą bębna w dowolnym zestawie.

PARAMETRY URZĄDZENIA

pewag No. 19 — wykonania katalogowe i parametry

Typ	Udźwig urządzenia [t]	Wysokość [mm]	Skok [mm]	Górna podpora [mm]	Środkowa podpora [mm]	Dolna podpora [mm]	Średnica bębna od [mm]	Średnica bębna do [mm]	Masa [kg/szt.]
No. 19 · 1,5 t	1,5	740	265	650	425	200	—	—	30
No. 19a · 1,5 t	1,5	740	265	650	425	200	—	—	30
No. 19 · 3 t	3	1000	305	—	—	—	700	2600	64
No. 19a · 3 t	3	1000	305	—	—	—	700	2600	64
No. 19 · 5 t	5	1300	330	—	—	—	930	3000	70
No. 19a · 5 t	5	1300	330	—	—	—	930	3000	70
No. 19 · 10 t	10	1300	310	—	—	—	1160	3000	88
No. 19a · 10 t	10	1300	310	—	—	—	1160	3000	88

Wartości nominalne podano w tonach zgodnie z katalogiem pewag, wymiary w mm, masę w kg/szt. Znak — oznacza brak opublikowanej wartości dla danego wykonania. Litera a oznacza korbę bezpieczeństwa z funkcją zapadkową. Źródło: [karta producenta pewag No. 19](#).

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz No. 19 do konkretnej operacji.

Podaj masę i średnicę bębna, średnicę oraz długość osi, rozstaw podpór i wymagany zakres podnoszenia.

01

Obciążenie

Ustal maksymalne obciążenie przypadające na pojedyncze urządzenie i wymagany kierunek działania. Przy kilku podnośnikach uwzględnij nierówny rozkład obciążenia.

02

Geometria i skok

Sprawdź wysokość wsunięcia, miejsce na ustawienie urządzenia, pełny ruch elementów i dostęp do rękojeści. Konstrukcja oraz podłoże muszą zapewniać właściwą nośność i stateczność.

03

Wykonanie i obsługa

Wybierz korbę odpowiednią do miejsca pracy. Montaż, obsługę i kontrolę prowadź według instrukcji dostarczonego wykonania; nie przekraczaj parametrów z jego oznaczenia.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog podnośników zębatkowych pewag ↗ zawiera rodziny, parametry i części zamienne. Do eksploatacji potrzebna jest instrukcja właściwego urządzenia; katalog jej nie zastępuje.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta No. 19 i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed użyciem sprawdź listwę zębatą, obudowę, korbę, miejsca podparcia oraz oznaczenia. Uszkodzone urządzenie wyłącz z pracy. Części i sposób naprawy dobieraj według wykonania oraz dokumentacji producenta.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O No. 19

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje podnośnik No. 19?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy wersja 1,5 t ma taką samą konstrukcję jak większe?

Nie. Ma trzy przyspawane łapy. Wersje 3–10 t wykorzystują obrotowy wspornik i regulowany boczny zaczep z zabezpieczeniami.

Jaki jest skok wersji 3 t?

Dla No. 19 / 19a 3 t katalog podaje skok 305 mm i wysokość urządzenia 1000 mm.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj masę i średnicę bębna, średnicę oraz długość osi, rozstaw podpór i wymagany zakres podnoszenia.