

Dane aktualne na dzień: 25-09-2026 23:47

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/zestaw-sworznia-do-zlaczki-nerozlacznej-pewag-clbhw-p-462.html>

## Zestaw sworznia do złączki nierozłącznej pewag CLBHW



Producent

**Pewag**

### Opis produktu

### Zestaw sworznia do złączki nierozłącznej pewag CLBHW — najważniejsze informacje

**SYSTEM**  
**winner G10** Oryginalne części pewag**DOBÓR**  
**Pełne oznaczenie** Sprawdź model i rozmiar**ZASTOSOWANIE**  
**Serwis osprzętu** Zgodność według tabeli**WSPARCIE CECHO**  
**Dobór części** [Kontakt z technikiem →](#)

#### ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE PEWAG

### Zestaw do trwałego połączenia CLW.

CLBHW obejmuje sworzeń, tuleję i element zabezpieczający do złączki Connex CLW. To odrębna konstrukcja od standardowego zestawu CBHW do CW.

Złączka CLW jest przeznaczona do zastosowań wymagających połączenia nierozłącznego po montażu, np. przy określonych uchwytach magnetycznych lub pojemnikach do betonu. Połączenie nie jest przeznaczone do wielokrotnego rozpinania.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

#### DANE TECHNICZNE PEWAG

### Zdjęcie i tabela doboru CLBHW

Aktualne wykonania według oferty pewag. Dopasowania według katalogu winner G10, strona 104.



Oryginalne zdjęcie zestawu CLBHW firmy pewag.

**DOBÓR CZĘŚCI****CLW jest nierozłączny po montażu.**

Montaż i ewentualną wymianę wykonuje kompetentna osoba zgodnie z instrukcją. Uszkodzenie korpusu złączki wymaga odrębnej oceny.

**DOBÓR ZESTAWU****CLBHW — tabela doboru**

| Oznaczenie zestawu | Zgodny osprzęt |
|--------------------|----------------|
| CLBHW 7 G10        | CLW 7          |
| CLBHW 10 G10       | CLW 10         |
| CLBHW 13 G10       | CLW 13         |
| CLBHW 16 G10       | CLW 16         |

Część nie ma samodzielnego DOR. Obowiązują parametry i instrukcja kompletnego osprzętu. [Katalog pewag G10, s. 104 ↗](#). Źródło: [karta producenta pewag CLBHW ↗](#).

**DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM****Dobierz CLBHW z CECHO.**

Podaj model, system i rozmiar elementu wymagającego serwisu.

01

**Odczytaj oznaczenie**

Prześlij pełne oznaczenie i rozmiar osprzętu pewag oraz zdjęcie miejsca montażu części.

02

**Wybierz właściwy zestaw**

Porównaj symbol w odpowiedniej kolumnie tabeli. Zamawiaj pełne oznaczenie zestawu wraz z rozmiarem i ewentualnym oznaczeniem wykonania.

03

**Sprawdź element po naprawie**

Wymianę i kontrolę działania przeprowadź zgodnie z instrukcją producenta. Zużycie lub uszkodzenie korpusu wymaga odrębnej oceny; sama wymiana zabezpieczenia nie usuwa takich uszkodzeń.

**DOKUMENTACJA PRODUCENTA****Właściwa instrukcja dla modelu.**

Zastosuj instrukcję właściwego elementu pewag winner G10. Wskazówki montażowe i zakres dostawy zestawu sprawdź dla konkretnego wykonania.

Dokumentację części zamiennej i zakres dostawy uzgodnij przy zapytaniu.

[Karta CLBHW i dokumentacja pewag ↗](#)

**KONTROLA I CZĘŚCI****Wsparcie techniczne CECHO.**

CECHO pomaga rozpoznać część, dobrać rozmiar i ustalić zakres serwisu. Prześlij zdjęcie oznaczeń oraz opis uszkodzenia lub objawu działania mechanizmu.

---

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 [dskwarek@cecho.pl](mailto:dskwarek@cecho.pl)

Zobacz zakres serwisu CECHO →

#### **PYTANIA O CLBHW**

## **Co sprawdzić przed doborem?**

### **Kto produkuje zestaw sworznia CLBHW?**

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

### **Czym CLBHW różni się od CBHW?**

CLBHW jest przewidziany do nierozłącznych złączek CLW. CBHW służy do CW i określonych innych elementów wymienionych w jego tabeli.

### **Czy CLW można regularnie rozpinać?**

Nie. Katalog wskazuje, że po montażu złączka CLW jest nierozłączna.

### **Jakie informacje przesłać do wyceny?**

Prześlij model i rozmiar osprzętu, symbol poszukiwanego zestawu oraz liczbę sztuk. Pomocne są zdjęcia oznaczeń i miejsca montażu.