Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:01
Link do produktu: https://www.cecho.pl/odciag-lancuchowy-zrs-g8-standard-p-78.html



Odciąg łańcuchowy ZRS G8 (standard)

Numer katalogowy	**ODCI-78**

Opis produktu

Odciągi łańcuchowe w sklepie firmowym Wybierz wykonanie klasy 8, średnicę łańcucha oraz długość zestawu. Sprawdź LC i cenę.

Zobacz warianty i ceny ↗
Sklep CECHO · nowa karta

Odciąg łańcuchowy ZRS G8 — najważniejsze informacje

ZDOLNOŚĆ MOCOWANIA
LC 40–160 kN Wartość zależna od rozmiaru

ŁAŃCUCH
8–16 mm · klasa 8 Cztery wykonania

BUDOWA
1-częściowa Napinacz połączony z łańcuchem

DOBÓR CECHO
Długości L i L1 Pomoc w doborze →

MOCOWANIE ŁADUNKÓW CIĘŻKICH

Łańcuch i napinacz tworzą jeden zestaw.

ZRS G8 jest odciągiem do zabezpieczenia ładunku w transporcie. Napinacz pozostaje połączony z łańcuchem przez złączki, a mechanizm grzechotkowy pozwala stopniowo napinać i kontrolowanie luzować zestaw. Haki końcowe dobiera się do punktów mocowania pojazdu i ładunku.


Długość całkowita **L** oraz długość odcinka **L1** określają geometrię zestawu. Na rysunku pokazano przykład 3,5 m / 1 m; wykonanie ustalamy według wymaganej odległości między zaczepami. Możliwe są konfiguracje z hakami skracającymi wyposażonymi w zabezpieczenie po obu stronach napinacza.

Łańcuch i komponenty są wykonane w **klasie 8** . Połączenia na złączkach umożliwiają serwisową wymianę właściwych elementów. Każda część musi odpowiadać średnicy, klasie i wymaganej zdolności mocowania całego zestawu.

DANE KATALOGOWE CECHO

Długości L i L1 oraz parametry ZRS G8

Porównuj osobno zdolność mocowania LC i siłę napięcia STF. Wartości odnoszą się do podanego wykonania odciągu.



Rysunek pokazuje przykładowe L = 3500 mm i L1 = 1000 mm oraz sposób pomiaru gardzieli g1. Długości L i L1 dobieramy do zamówienia.

DOBÓR DŁUGOŚCI

L to cały odciąg.

L1 opisuje krótszy odcinek zgodnie z rysunkiem. Przy zamówieniu uwzględnij położenie napinacza, dostęp do dźwigni i zapas regulacji potrzebny do napięcia.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZRS G8 — LC, STF, zakres napinania i gardziel haka

Typ	Łańcuch (mm)	LC (kN)	STF (daN)	Zakres napinania (mm)	Gardziel g1 (mm)
ZRS G8 8	8	40	1000	145	28
ZRS G8 10	10	63	1575	145	31
ZRS G8 13	13	106	1500	145	42
ZRS G8 16	16	160	2400	145	45

LC w kN, STF w daN; 1 kN = 100 daN. Wymiary w mm. LC nie jest masą ładunku ani udźwigiem do podnoszenia. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać odciąg ZRS G8?

Dobór obejmuje cały układ zabezpieczenia ładunku.

01

LC i geometria mocowania

Określ sposób mocowania, masę i położenie ładunku oraz kierunki działania sił. W mocowaniu bezpośrednim liczą się LC, liczba odciągów i kąty; przy mocowaniu dociskowym także STF i tarcie. Nie przeliczaj LC wprost na masę ładunku.

02

L, L1 i regulacja

Zmierz odległość między punktami zaczepienia po planowanej trasie łańcucha. Ustal położenie napinacza i długość L1. Skracanie łańcucha wykonuje się wyłącznie przeznaczonym do tego osprzętem; nie przez węzły ani przypadkowe łączenie ogniw.

03

Haki oraz punkty kotwiące

Porównaj gardziel g1 z wymiarem zaczepu. Hak powinien pracować w prawidłowym kierunku, bez obciążania noska lub zabezpieczenia. Dopuszczalne obciążenie punktów kotwiących również ogranicza cały układ.

UŻYTKOWANIE I DOKUMENTACJA

Przed pierwszym mocowaniem.

Odciąg wykonany według PN-EN 12195-3. Przed użyciem sprawdź tabliczkę z parametrami oraz instrukcję właściwą dla zestawu. Nie stosuj odciągu do podnoszenia i nie przedłużaj dźwigni napinacza rurą.

Przy zamówieniu ustalimy wymagane dokumenty i potwierdzimy parametry dobranego wykonania.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed każdym użyciem obejrzyj ogniwa, haki, zapadki, złączki, gwint i mechanizm napinacza. Pęknięcia, deformacje, zablokowany mechanizm lub nieczytelne oznakowanie wymagają wycofania zestawu do oceny. Wymianę części i ocenę odciągu powierz kompetentnemu serwisowi.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Czym różni się ZRS od SWRLS?

ZRS jest układem jednoczęściowym: napinacz pozostaje połączony z łańcuchem przez złączki. SWRLS ma osobny napinacz z hakami skracającymi i osobny odcinek łańcucha z hakami końcowymi.

Co oznaczają LC i STF?

LC jest zdolnością mocowania, czyli parametrem siłowym zestawu. STF to standardowa siła napięcia uzyskiwana napinaczem. Obu wartości używa się zgodnie z przyjętą metodą mocowania.

Czy można zamówić inną długość niż 3,5 m?

Tak. Długość całkowita L oraz odcinek L1 są dobierane do zamówienia. Wymiary widoczne na rysunku pokazują przykładową konfigurację.

Czy odciąg może zastąpić zawiesie łańcuchowe?

Nie. Ten produkt służy do mocowania w transporcie. Do podnoszenia potrzebne jest odpowiednio dobrane i oznakowane zawiesie.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Rodzaj, masa i wymiary ładunku, zdjęcia punktów mocowania, wymagane LC, długości L i L1, sposób skracania oraz liczba sztuk.