Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 08:24
Link do produktu: https://www.cecho.pl/ogniwa-zbiorcze-vlwp-1-p-345.html



Ogniwa zbiorcze VLWP 1

Numer katalogowy	**OGNI-345**

Opis produktu

Zestaw ogniw pewag VLWP 1 — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER PRO
Klasa 12 Powiększone ogniwo LWP

KONFIGURACJA
1 cięgno Łańcuch 7–16 mm

MONTAŻ
Oznaczenie TOP Właściwa orientacja

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Duży hak i jedno cięgno zawiesia.

VLWP 1 przeznaczono do zawiesi jednocięgnowych. Ogniwo główne LWP ma geometrię dopasowaną do dużych haków: producent wskazuje hak pojedynczy DIN 15401 nr 25 i podwójny DIN 15402 nr 32.

Wykonania VLWP 1-7/8 oraz 1-10 mają dodatkowe ogniwo BWP. W wykonaniach 1-13 i 1-16 tabela podaje samo LWP, dlatego ich długość e i sposób połączenia różnią się od mniejszych rozmiarów.


Oznaczenie TOP wskazuje właściwą orientację ogniwa głównego. Połączenie z łańcuchem wykonuje się przez odpowiednio dobrany Connex CWP. Zapewnij wzdłużne obciążenie i prawidłowe podparcie na haku.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VLWP 1

I = zawiesie jednocięgnowe. Wspólny wymiar wewnętrzny LWP: t = 340 mm, w = 155 mm; pozostałe parametry zależą od wykonania.



Rysunek wykonania VLWP 1 z BWP. Warianty bez ogniwa przejściowego mają kreski w kolumnach d₁, t₁ i w₁.

WŁAŚCIWE WYKONANIE

BWP zależy od rozmiaru.

Nie kopiuj składu ze zdjęcia do całej serii. VLWP 1-7/8 i 1-10 zawierają BWP; VLWP 1-13 i 1-16 składają się z odpowiedniego LWP.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag VLWP 1 — wykonania, DOR i wymiary

Typ	Skład zestawu	DOR [t]	Hak DIN 15401 nr	Hak DIN 15402 nr	Łańcuch I [mm]	e [mm]	d [mm]	t [mm]	w [mm]	d₁ [mm]	t₁ [mm]	w₁ [mm]	s [mm]	Masa [kg/szt.]
VLWP 1-7/8	LWP 22 + BWP 13	3	25	32	7 + 8	394	23	340	155	13	54	25	16,5	3,37
VLWP 1-10	LWP 26 + BWP 16	5	25	32	10	410	27	340	155	17	70	34	21	3,56
VLWP 1-13	LWP 26	8	25	32	13	340	27	340	155	-	-	-	21	4,4
VLWP 1-16	LWP 32	12,5	25	32	16	340	33	340	155	-	-	-	26	6,6

DOR (WLL) w tonach. Łańcuch I oznacza średnicę łańcucha dla zawiesia jednocięgnowego. Numery DIN opisują rozmiary haków. Wymiary w mm, masa w kg/szt.; „–” oznacza element lub wymiar niewystępujący w danym wykonaniu. Źródło: karta producenta pewag VLWP 1 ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz VLWP 1 do jednego cięgna.

Podaj średnicę łańcucha, wymagane DOR i wielkość haka dźwignicy.

01

Średnica łańcucha

Wybierz właściwy wiersz dla łańcucha 7/8, 10, 13 lub 16 mm. DOR całego zawiesia zależy również od pozostałych elementów i warunków pracy.

02

Hak i orientacja

Sprawdź rozmiar haka i podparcie LWP. Ustaw oznaczenie TOP zgodnie z instrukcją. Ogniwo powinno swobodnie zajmować właściwą pozycję.

03

Długość połączenia

Uwzględnij wymiar e oraz obecność BWP. Dobierz Connex CWP i przestrzeń na jego pracę; dwa mniejsze wykonania mają dodatkowe ogniwo przejściowe.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Karta VLWP 1 podaje skład czterech wykonań. Montaż ogniw i orientację TOP opisuje instrukcja G12 ↗ . Producent udostępnia również uzupełnienie dotyczące G12 Plus.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta VLWP 1 i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj miejsca podparcia, odkształcenia i oznaczenia LWP oraz BWP, jeśli występuje. Przy zamiennikach VLWP/VLS sprawdź zasady G12/G12 Plus ↗ ; nie przenoś automatycznie danych między seriami.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O VLWP 1

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje zestaw ogniw VLWP 1?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy każdy VLWP 1 ma małe ogniwo BWP?

Nie. BWP występuje w wykonaniach 1-7/8 i 1-10. Dla 1-13 i 1-16 producent podaje samo LWP.

Do ilu cięgien służy VLWP 1?

Ta seria służy do zawiesi jednocięgnowych. Dla większej liczby cięgien trzeba dobrać właściwy zestaw innej konfiguracji.

Co oznacza TOP?

To oznaczenie właściwej górnej strony ogniwa. Przestrzegaj orientacji wskazanej przez producenta.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj średnicę i klasę łańcucha, DOR zawiesia jednocięgnowego, rozmiar haka i potrzebną liczbę zestawów.