Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 15:01
Link do produktu: https://www.cecho.pl/ogniwa-zbiorcze-vmwp-p-101.html



Ogniwa zbiorcze VMWP

Numer katalogowy	**OGNI-101**

Opis produktu

Zestaw ogniw pewag VMWP — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER PRO
Klasa 12 Powiększony zestaw ogniw

KONFIGURACJA
2, 3 lub 4 cięgna Według oznaczenia zestawu

DOKUMENTACJA
EN 1677-4 Właściwości mechaniczne G12

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Rozdziel cięgna pod większym hakiem.

Zestaw VMWP składa się z ogniwa głównego MWP i dwóch ogniw przejściowych BWP. Powiększone ogniwo główne zapewnia przestrzeń na hak dźwignicy, a ogniwa przejściowe stanowią miejsca podłączenia cięgien.

Właściwa konfiguracja zależy od oznaczenia zestawu. Przykładowo VMWP 2-10/4-7/8 ma osobne przypisania dla dwóch cięgien 10 mm oraz trzech lub czterech cięgien 7/8 mm. Nie zamieniaj tych układów bez weryfikacji DOR kompletnego zawiesia.


Spłaszczenia na ogniwach przejściowych rozszerzają możliwości połączenia z osprzętem. Łączniki muszą zachować swobodę ustawienia, a obciążenie działać wzdłużnie i równomiernie. Kąt nachylenia cięgien od pionu nie może przekraczać 60°.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VMWP

II = dwa cięgna; III/IV = trzy lub cztery. Kąt β liczony od pionu. Skład i wymiary zestawu odczytuj zawsze z tego samego wiersza.



Rysunek VMWP pokazuje ogniwo główne i dwa przejściowe. Wymiary z indeksem 1 dotyczą mniejszych ogniw; skład wykonania podano w tabeli.

IDENTYFIKACJA ZESTAWU

Sprawdź obydwa typy ogniw.

Zestaw może nie mieć wybitego wspólnego kodu VMWP. Instrukcja wskazuje identyfikację przez oznaczenia jego elementów MWP i BWP oraz dokumentację zawiesia.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag VMWP — wykonania, DOR i wymiary

Typ	Skład zestawu	DOR 0°-45° [t]	DOR 45°-60° [t]	Hak DIN 15401 nr	Hak DIN 15402 nr	Łańcuch II [mm]	Łańcuch III/IV [mm]	e [mm]	d [mm]	t [mm]	w [mm]	d_1 [mm]	t_1 [mm]	w_1 [mm]	s [mm]	Masa [kg/szt.]
VMWP 2-7/8	MWP 18 + 2 BWP 13	4,25	3	6	8	7/8	-	214	19	160	95	13	54	25	14	1,43
VMWP 2-10/4-7/8	MWP 26 + 2 BWP 16	8,8	6,2	10	12	10	7/8	260	27	190	110	17	70	34	20	3,37
VMWP 2-13/4-10	MWP 32 + 2 BWP 20	12,3	8,7	12	16	13	10	315	33	230	130	20	85	40	26	6
VMWP 4-13	MWP 36 + 2 BWP 26	21,2	15	20	25	-	13	415	38	275	150	27	140	65	29	11
VMWP 4-16	MWP 36 + 2 BWP 32	26,5	19	20	25	-	16	425	38	275	150	33	150	70	29	13,8

DOR (WLL) w tonach dla zakresów kąta β od pionu. Kolumny II oraz III/IV podają średnicę łańcucha w mm. Numery DIN dotyczą rozmiarów haków. Wymiary w mm, masa w kg/szt.; „–” oznacza brak wskazanej konfiguracji. Źródło: karta producenta pewag VMWP ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz zestaw do wszystkich cięgien.

Uwzględnij liczbę cięgien, ich średnicę, kąt pracy i geometrię haka.

01

Konfiguracja

Odczytaj średnicę z kolumny II lub III/IV. DOR dla 0°–45° i 45°–60° jest różny; uwzględnij również ograniczenia kompletnego zawiesia.

02

Hak i wymiary

Sprawdź zakres DIN oraz t, w i d ogniwa głównego. Podparcie na haku musi być swobodne, bez zakleszczenia i niekorzystnego punktowego kontaktu.

03

Połączenia cięgien

Dobierz CWP do łańcucha i ogniw BWP. Sprawdź prześwity t_1, w_1 i średnicę d_1. Nie montuj wszystkich cięgien bezpośrednio w jednym ogniwie głównym.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Pewag potwierdza EN 1677-4 z właściwościami mechanicznymi G12. Instrukcja G12 ↗ opisuje montaż, oznaczenia i obciążanie zestawów VMWP.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta VMWP i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj ogniwo główne, obydwa BWP i współpracujące łączniki. Przy identyfikacji podaj oznaczenia wszystkich ogniw. Zamiennik z aktualnego programu G12 Plus dobieramy według uzupełnienia producenta ↗ .

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O VMWP

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje zestaw ogniw VMWP?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy VMWP jest pojedynczym ogniwem?

Nie. To zestaw ogniwa głównego MWP i dwóch ogniw przejściowych BWP. Tabela podaje skład każdego wykonania.

Jak odczytać zapis 2-10/4-7/8?

Producent przypisuje temu wykonaniu dwa cięgna o średnicy 10 mm albo konfigurację trzy- lub czterocięgnową 7/8 mm. DOR odczytaj z właściwego zakresu kąta.

Dlaczego na zestawie nie widzę kodu VMWP?

Instrukcja przewiduje identyfikację zestawu przez oznaczenia poszczególnych ogniw MWP i BWP. Porównaj je ze składem w tabeli.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj konfigurację 2-, 3- lub 4-cięgnową, średnicę i klasę łańcucha, kąt, DOR oraz rozmiar haka dźwignicy.