
Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/ogniwo-zbiorcze-do-ocynkowni-pewag-vwf-p-491.html



# Ogniwo zbiorcze do ocynkowni pewag VWF

| | |
|---|---|
| Producent | **Pewag** |

## Opis produktu

## Ogniwo zbiorcze do ocynkowni pewag VWF — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER FIRE
**Do ocynkowni** Osobny system osprzętu

DOR
**1,06–8 t** Według wykonania

PROCES CYNKOWANIA
**Do 475°C** W kąpieli cynkowej

WSPARCIE CECHO
**Dystrybucja i dobór** Kontakt z technikiem →

**OSPRZĘT DO CYNKOWANIA OGNIOWEGO**

## Głowica zawiesia z dwoma ogniwami pośrednimi.

VWF składa się z ogniwa głównego i dwóch ogniw pośrednich. Łączy trzy lub cztery cięgna z hakiem dźwignicy; jego dobór obejmuje nośność, liczbę i kąt cięgien oraz dopasowanie do siodła haka.


Jest częścią spawanego systemu winner fire. Kompletowanie i naprawę wykonuje pewag. Wszystkie ogniwa muszą swobodnie ustawiać się w kierunku obciążenia, bez nacisku bocznego i zakleszczania.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

**DANE TECHNICZNE PEWAG**

## Rysunek wymiarowy i tabela VWF

Dobierz rozmiar do obciążenia, geometrii połączeń i warunków procesu cynkowania.




Oryginalny rysunek pewag VWF. Wymiary i oznaczenia w tabeli poniżej.

ZASADY UŻYTKOWANIA

## DOR podano dla β do 45°.

Kąt β mierzy się względem pionu. Nie stosuj podanych wartości bez zmian dla większego kąta ani niesymetrycznego obciążenia; dopuszczalną nośność określa instrukcja układu.

**PARAMETRY TECHNICZNE**

### pewag VWF — nośności i wymiary

| Typ | DOR [t] 0–45° | Hak pojedynczy DIN 15401 nr | e [mm] | t [mm] | w [mm] | Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VWF 8** | 1,06 | 6 | 230 | 160 | 90 | 2,32 |
| **VWF 10** | 1,675 | 8 | 265 | 180 | 100 | 3,82 |
| **VWF 13** | 2,8 | 10 | 315 | 200 | 110 | 6,46 |
| **VWF 16** | 4,25 | 16 | 400 | 260 | 140 | 10,06 |
| **VWF 20** | 6,6 | 32 | 500 | 350 | 190 | 22,62 |
| **VWF 22** | 8 | 32 | 520 | 350 | 190 | 24,54 |

DOR w tonach dla β 0–45° względem pionu. Wymiary w mm, masa w kg/szt. Numer DIN 15401 oznacza wielkość haka pojedynczego. Nośność dla większych kątów i obciążeń niesymetrycznych należy dobrać według instrukcji. Źródło: karta producenta pewag VWF ↗ .

**DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM**

## Dobierz ogniwo zbiorcze VWF do procesu.

Podaj obciążenie, geometrię połączeń, temperatury i skład kąpieli oraz sposób podwieszenia.

01

### Obciążenie i połączenia

Dobierz VWF do liczby cięgien, średnicy KWF, ich kąta i haka dźwignicy. Sprawdź nośność najsłabszego elementu oraz rzeczywisty rozkład obciążenia.

02

### Warunki kąpieli

Instrukcja dopuszcza kąpiel trawiącą z 15% kwasem solnym do 30°C oraz kąpiel cynkową do 475°C. Nie rozszerzaj tych warunków na inne chemikalia ani większe stężenia. Ubytki materiału wymagają regularnej kontroli.

03

### Montaż i kontrola

System spawany winner fire kompletuje i naprawia pewag. Nie spawaj, nie prostuj i nie poddawaj elementów własnej obróbce cieplnej. Nie rozłączaj siłą elementów sklejonych cynkiem.

**DOKUMENTACJA PRODUCENTA**

## Właściwa instrukcja dla modelu.

Przed zastosowaniem zapoznaj się z instrukcją konkretnego modelu oraz całego układu. Instrukcja pewag VWF ↗ . Nośność w warunkach ograniczonych wymaga uwzględnienia wszystkich odpowiednich współczynników producenta.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta VWF i dokumentacja pewag ↗

**KONTROLA I CZĘŚCI**

## Wsparcie techniczne CECHO.

Oględziny wykonuj przed każdym użyciem. Instrukcja wymaga kontroli przez osobę kompetentną co najmniej co 14 dni, a przy intensywnej eksploatacji częściej. Do kontroli osprzęt musi być wolny od cynku, korozji i zanieczyszczeń. Nie wykonuj prób obciążeniowych używanego osprzętu — producent wskazuje ryzyko korozji naprężeniowej.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

**PYTANIA O VWF**

## Co sprawdzić przed doborem?

**Kto produkuje ogniwo zbiorcze VWF?**

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

**Czy VWF nadaje się także do trzech cięgien?**

Tak. Instrukcja przewiduje głowicę zawiesi trzy- i czterocięgnowych. Dobór nośności zależy od geometrii i warunków pracy.

**Czy tabelę można stosować dla dowolnego kąta?**

Nie. Podane nośności dotyczą β 0–45° względem pionu. Inne kąty i niesymetria wymagają osobnego doboru według instrukcji.

**Jakie informacje przesłać do wyceny?**

Prześlij wymagany model, ilość, obciążenie, parametry kąpieli i rysunek lub zdjęcie układu podnoszenia.